25A

English (US) / French/ German/ Italian/ Dutch/ Spanish/ Portuguese/ Swedish/ Finnish/ Danish/ Norwegian/ Polish/ Czech/ Slovak/ Hungarian/ Russian/ Greek/ Turkish/ Ukrainian/ Romanian/ Bulgarian/ Estonian/ Lithuanian/ Latvian/ Arabic

G1: Updated the Portuguese Battery Safety Information.



1. Green Mallet • Maillet vert • Grüner Hammer • Martello verde • Groene knuppel • Martillo verde • Martelo verde • Grön klubba • Vihreä nuija • Grøn kølle • Grønn klubbe • Zielona pałka • Zelená kladivo • Zelené kladivko • Zöld üstö • Зеленый молоток • Πράσινο Σφυράκι • Yeşil tokmak • Зелена качка • Cocan verde • Зелен чук • Roheline haamer • Žalias plaktukas • Zaļais āmurs • مضرب أخضر
2. Red Mallet • Maillet rouge • Roter Hammer • Martello rosso • Rode knuppel • Martillo rojo • Martelo vermelho • Röd klubba • Punainen nuija • Rød kølle • Rød klubbe • Czerwona pałka • Červená palička • Červené kladivko • Piros üstő • Красный молоток • Κόκκινο Σφυράκι • Kırmızı tokmak • Червона качка • Cocan roşu • Червен чук • Punane haamer • Raudonas plaktukas • Sarkanais āmurs • مضرب أحمر
3. Moles Light Up Green • Des taupes s'allument en vert • Die Maulwürfe leuchten grün • Talpe che si illuminano di verde • Molen die groen oplichten • Topos con luz verde • Topeiras de luz verde • Mullvadarna lyser upp i grönt • Myrrin syttyy vihreä valo • Muldvarpene lyser grønt • Muldvarpene lyser grønt • Krety świecą się na zielono • Krtci se zeleným světlem • Krtkovia svieta nazeleno • A vakondok zölden felvillannak • Кроты светятся зеленым • Οι Κάτοπτρες Ανάβουν Πράσινο • Yeşil yanan köstebekler • Кротът, що світиться зеленим кольором • Cârtițele luminează în verde • Къртици, които светят в зелено • Muttides süttib roheline tuli • Kurmiai šviečia žaliai • Kurmji, kas iegaismojas zaļā krāsā • الخلد الأخضر يضيء
4. Speaker • Haut-parleur • Lautsprecher • Cassa • Luidsprekers • Altavoz • Coluna • Högtalare • Kaiutin • Højttaler • Høyttaler • Głośnik • Reproduktor • Reproduktor • Hangszóró • Динамик • Ηχείο • Hoparlör • Динаміки • Difuzor • Високоговорител • Kõlar • Garsiakalbis • Skalbrunis • مكبر الصوت
5. Moles Light Up Red • Des taupes s'allument en rouge • Die Maulwürfe leuchten rot • Talpe che si illuminano di rosso • Mollen die rood oplichten • Topos con luz roja • Toupeiras de luz vermelha • Mullvadarna lyser upp i rött • Myrrin syttyy punainen valo • Muldvarpene lyser rødt • Muldvarpene lyser rødt • Krety świecą się na czerwono • Krtci s červeným světlem • Krtkovia svieta načerveno • A vakondok pirosan felvillannak • Кроты светятся красным • Οι Κάτοπτρες Ανάβουν Κόκκινο • Kırmızı yanan köstebekler • Кротът, що світиться червоним кольором • Cârtițele luminează în roșu • Къртици, които светят в червено • Muttides süttib punane tuli • Kurmiai šviečia raudonai • Kurmji, kas iegaismojas sarkanā krāsā • الخلد الأحمر يضيء
6. Middle Mole Lights Up Red, Green or Both Colors at Once! • La taupe centrale s'allume en rouge, en vert, ou affiche les deux couleurs en même temps ! • Der Maulwurf in der Mitte leuchtet rot, grün oder in beiden Farben gleichzeitig! • La talpa centrale si illumina di rosso, di verde o di entrambi i colori contemporaneamente! • Middelste mol licht rood, groen of beide kleuren tegelijk op! • El topo del centro se ilumina a veces en verde, a veces en rojo y a veces con luces de ambos colores simultáneamente. • A luz da toupeira do meio tanto pode ser vermelha, verde ou ambas as cores ao mesmo tempo! • Den mittersta mullvaden lyser upp i rött, grönt eller i båda färgerna samtidigt! • Keskellä olevaan myrrään syttyy punainen tai vihreä valo tai molemmat yhtä aikaa! • Den midterste muldvarp lyser rødt, grønt eller begge farver på en gang! • Muldvarpen i midten lyser rødt, grønt eller begge farger samtidig! • Środkowy kret świeci się na czerwono, zielono lub w obu kolorach naraz! • Prostřední krtek svítí červeně, zeleně nebo oběma barvami naráz! • Stredný krtko svieti načerveno, nazeleno alebo obidvoma farbami súčasne! • A középső vakond pirosan, zölden, vagy egyszerre két színben villan fel. • Крот в середине светится красным, зеленым или двумя цветами одновременно! • Ο Κάτοπτρο στο Κέντρο Ανάβει Κόκκινο, Πράσινο ή και τα Δύο Χρώματα Ταυτόχρονα! • Ortadaki köstebeğin ışığı kırmızı, yeşil veya aynı anda her iki renkte yanar. • Крот у центрі світиться червоним, зеленим або обома кольорами одразу! • Cârtița din mijloc luminează în roșu, în verde sau în ambele culori în același timp! • Къртицата по средата светва в червено, зелено или в двата цвята едновременно! • Keskmises muttis süttib punane, roheline või mõlemal toimel korraga! • Vidurinis kurmis šviečia raudonai, žaliai arba abiem spalvomis vienu metu! • Vidējais kurmis, kas iegaismojas sarkanā/zaļā vai vienlaicīgi abās krāsās!
7. ON/OFF Switch • Bouton MARCHE / ARRÊT • EIN-/AUSSCHALTER • Levetta ON/OFF • AAN/UIT-knop • Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO • Interruptor LIGAR/DESLIGAR • PÅ/AV-knapp • Virtakytkin • TÄND/SLUK-knap • AV/PÅ-bryter • Przełącznik WŁ./WYŁ. • Vypínač ZAP/VYP • VYP/ZAP. • KUBE kapcsoló • Переключатель ВКЛ. / ВЫКЛ • Διακόπτης Λειτουργίας • AÇMA/KAPAMA düğmesi • Перемикач УВІМК./ВИМК. • Comutator PORNIT/OPRIT • Превключвателя за ВКЛ./ИЗКЛ. • SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupp • ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklis • Ieslēgšanas/izslēgšanas poga • مفتاح التشغيل / الإيقاف



ENGLISH

BOP THE MOST MOLES BEFORE TIME RUNS OUT!

CONTENTS
Arcade Unit, 2 Mallets

HOW TO REPLACE BATTERIES
1. WHAC-A-MOLE™ Arcade requires 3 AA 1.5V batteries (not included). Use only Alkaline Batteries. Toy may not function with other types of batteries. Unscrew the battery compartment cover on the bottom of the arcade unit with a Phillips screwdriver (not included) and lift open. (figure A1)
2. Install 3 AA 1.5V (LR6) size Alkaline Batteries in compartment as shown.
3. Replace cover by slipping tabs into place, pressing cover down and screwing shut.

   If game malfunctions, check the battery installation.

   Batteries should be changed when sound distorts.

Keep these instructions for future reference, as they contain important information.

SET UP
1. Place the arcade unit on a flat surface.
2. Switch the ON/OFF button to the "ON" position. You will hear a tone and the red and green mole lights will pulse. (figure A2)
3. Bop any mole and the countdown will start.

LET'S PLAY
Object: Bop as many lighted moles as possible before time runs out.

After the countdown, bop any mole that lights up. Each mole you bop is worth 1 point. Keep a look out for the middle mole. When it lights up, bop it fast because it's worth 2 points but it won't stay lit for long!

Bopping a mole that is not lit subtracts 1 point from your mole total.

There will be a tone and music change when you only have 5 seconds left.

At the end of the game, your score will be revealed. The green mole's lights will flash a number of times equal to the first digit of your score. Then, the red mole will flash a number of times equal to the second digit of your score. To repeat the score, hit the center mole. Note: If you hit so many unlit moles that you have 0 points, the game will not give you a score at the end.

To start a new game, bop a red or green mole and the countdown will start again.

2-PLAYER CO-OP GAME
Let's work together! Try playing cooperatively with a second player. Give each player a mallet and work together to hit as many moles as you can.

TOURNAMENT GAME
Find out who is the fastest mole whacker! Any number of people can participate. Each player takes a turn playing the game. Record your scores as you go. After everyone has had a turn, the player with the highest score wins!

FRANÇAIS

TOUCHEZ LE PLUS DE TAUPES AVANT QUE LE TEMPS NE SOIT ÉCOULÉ !

CONTIENT
Unité de jeu, 2 maillets

POUR CHANGER LES PILES
1. Le jeu CHASS'TAUPES fonctionne avec 3 piles AA (LR6) (non fournies). Utilisez uniquement des piles alcalines. Le jouet peut ne pas fonctionner avec d'autres types de piles. À l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni), dévissez le couvercle du compartiment à piles situé sous le jeu. (figure A1)
2. Insérez trois piles alcalines AA (LR6) dans le compartiment comme illustré.
3. Pour fermer le couvercle, remettez les languettes en place, appuyez sur le couvercle, puis revissez-le.

   En cas de problème de fonctionnement, vérifiez l'installation des piles.

   Changez les piles lorsque le son se déforme.

Conservez ce mode d'emploi pour vous y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

PRÉPARATION
1. Placez le jeu sur une surface plane.
2. Mettez le bouton MARCHE / ARRÊT en position « MARCHE ». Un son se fait entendre et les voyants vert et rouge des taupes clignotent. (figure A2)
3. Touchez n'importe quelle taupe et le compte à rebours commence.

RÈGLE DU JEU
But du jeu : Toucher un maximum de taupes allumées avant la fin du temps imparti.

Le compte à rebours terminé, touchez les taupes qui s'allument. Chaque taupe que vous touchez vous rapporte 1 point. Surveillez de très près la taupe du milieu. Quand elle s'allume, touchez-la très vite car elle rapporte 2 points. Mais elle ne reste pas allumée longtemps !

Toucher une taupe éteinte vous enlève 1 point.

Lorsqu'il ne reste plus que 5 secondes, un son se fait entendre et la musique change.

À la fin de la partie, le jeu donne le score. Les voyants verts des taupes clignotent pour indiquer le chiffre des dizaines de votre score. Puis, les voyants rouges des taupes clignotent pour indiquer le chiffre des unités de votre score. Pour répéter le score, appuyez sur la taupe centrale. Remarque : Si vous touchez assez de taupes éteintes pour perdre tous vos points, le jeu ne vous donnera pas de score en fin de partie.

Pour commencer une nouvelle partie, touchez une taupe rouge ou verte et le compte à rebours recommence.

PARTIE À 2 JOUEURS EN ÉQUIPE
L'union fait la force ! Essayez de jouer en équipe avec un deuxième joueur. Donnez à chaque joueur un maillet et travaillez ensemble à toucher autant de taupes que vous pouvez.

TOURNOI
Découvrez qui est le meilleur chasseur de taupes ! Il n'y a pas de limite de participants. Chacun son tour. Notez le score au fur et à mesure. Quand tout le monde a participé, le joueur avec le meilleur score gagne !

DEUTSCH

WER TRIFFT DIE MEISTEN MAULWÜRFE? DIE ZEIT LÄUFT!

INHALT
Spieleinheit, 2 Hämmer

ERSETZEN DER BATTERIEN
1. Es werden 3 AA-Batterien benötigt (nicht enthalten). Nur Alkali-Batterien verwenden. Mit anderen Batterien funktioniert dieses Spielzeug möglicherweise nicht. Die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten) öffnen und aufklappen. (Abbildungen A1)
2. 3 Alkali-Batterien AA (LR6) wie dargestellt in das Batteriefach einlegen.
3. Die Abdeckung wieder einsetzen, indem die Laschen in ihre Position geschoben werden. Die Abdeckung herunterdrücken und wieder zuschrauben.

   Funktioniert das Spiel nicht richtig, bitte prüfen, ob die Batterien richtig eingelegt sind.

   Die Batterien wechseln, wenn die Töne verzerrt klingen.

Diese Anleitung bitte für Rückfragen und eine spätere Verwendung aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

VORBEREITUNG
1. Die Spieleinheit auf eine ebene Oberfläche stellen.
2. Den Ein-/Ausschalter betätigen. Es erklingt ein Ton, die roten und grünen Maulwurf-Lichter blinken. (Abbildungen A2)
3. Der Countdown beginnt, sobald mit dem Hammer ein Maulwurf getroffen wird.

SO WIRD GESPIELT
Spiel ziel: Der Spieler versucht, möglichst viele leuchtende Maulwürfe zu treffen, bevor die Zeit abgelaufen ist.

Nach dem Countdown schlägt der Spieler auf jeden Maulwurf, der aufleuchtet. Jeder getroffene Maulwurf bringt 1 Punkt. Der Maulwurf in der Mitte ist besonders wichtig. Der Spieler sollte ihn möglichst schnell treffen, wenn er aufleuchtet, denn er ist 2 Punkte wert – doch sein Licht leuchtet nicht lange!

Trifft der Spieler einen Maulwurf, der nicht leuchtet, wird ihm 1 Punkt abgezogen.

Die Geräusche ändern sich, sobald nur noch 5 Sekunden übrig sind.

Am Ende der Partie wird der Punktestand mitgeteilt. Das Licht des grünen Maulwurfs blinkt so oft, wie es der ersten Ziffer des Punktestands entspricht. Dann blinkt das Licht des roten Maulwurfs so oft, wie es der zweiten Ziffer des Punktestands entspricht. Soll der Punktestand noch einmal angezeigt werden, schlägt der Spieler auf den Maulwurf in der Mitte. Hinweis: Trifft der Spieler so viele nicht leuchtende Maulwürfe, dass er 0 Punkte hat, wird ihm am Ende kein Punktestand mitgeteilt.

Um eine neue Partie zu starten, muss der Spieler einen roten oder grünen Maulwurf schlagen, damit der Countdown erneut beginnt.

KOOPERATIVE VARIANTE FÜR 2 SPIELER
Maulwurfjagd zu zweit! Die beiden Spieler spielen zusammen. Jeder bekommt einen Hammer, und nun versuchen sie, so viele Maulwürfe wie möglich zu treffen.

TURNIER
Wer ist am schnellsten? Es können beliebig viele Spieler teilnehmen. Jeder Spieler spielt eine Partie. Der Punktestand wird notiert. Nachdem jeder einmal an der Reihe war, hat der Spieler mit den meisten Punkten gewonnen!

ITALIANO

COLPITE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI TALPE PRIMA CHE FINISCA IL TEMPO!

CONTENUTO
Unità di gioco, 2 martelli

SOSTITUZIONE DELLE PILE
1. OCCHIO ALLA TALPA richiede 3 pile formato stilo "AA" (non incluse). Usare solo pile alcaline. Il giocattolo potrebbe non funzionare con altri tipi di pile. Svitate lo sportello dello scomparto pile situato sul fondo dell'unità di gioco con un cacciavite a stella (non incluso) e sollevatelo. (figura A1)
2. Inserite 3 pile alcaline formato stilo "AA" (LR6) nell'apposito scomparto, come illustrato.
3. Rimettete lo sportello inserendo le linguette in posizione, premete lo sportello e stringete la vite.

   Verificate l'installazione delle pile nel caso in cui il gioco non dovesse funzionare correttamente.

Sostituite le pile quando i suoni risultano distorti.

Conservate queste istruzioni per riferimento futuro. Contengono informazioni importanti.

PREPARATIVI
1. Posizionate l'unità di gioco su una superficie piatta.
2. Spostate la levetta ON/OFF su "ON". Sentirete un segnale acustico e le luci rosse e verdi delle talpe lampeggeranno. (figura A2)
3. Colpite una talpa per far partire il conto alla rovescia.

GIOCHIAMO
Obiettivo: Colpire il maggior numero di talpe luminose prima che finisca il tempo.

Una volta terminato il conto alla rovescia, colpite una delle talpe che si illuminano. Ogni talpa che colpite vale 1 punto. Tenete d'occhio la talpa centrale. Quando si illumina, colpitela velocemente: vale 2 punti, ma non resterà accesa a lungo!

Colpendo una talpa non illuminata, vi verrà sottratto 1 punto dal punteggio totale.

Quando vi resteranno solo 5 secondi, sentirete un segnale acustico e la musica cambierà.

Il vostro punteggio apparirà alla fine di ogni partita. Le luci della talpa verde lampeggeranno per un numero di volte equivalente alla prima cifra del vostro punteggio. Poi la talpa rossa lampeggerà per un numero di volte equivalente alla seconda cifra del vostro punteggio. Per ripetere il punteggio, colpite la talpa centrale. Nota: Se colpisci un numero di talpe non illuminate tale da totalizzare 0 punti, il gioco non indicherà il tuo punteggio alla fine della partita.

Per iniziare una nuova partita, colpisci una talpa rossa o verde per far ripartire il conto alla rovescia.

GIOCO DI SQUADRA A 2 GIOCATORI
Facciamo squadra! Provate a giocare in coppia con un altro giocatore. Date a ogni giocatore un martello e fate squadra per colpire il maggior numero possibile di talpe.

TORNEO
Scoprite chi tra voi è il cacciatore di talpe più veloce! Non c'è limite al numero di giocatori che possono partecipare. Per giocare, fate a turno. Trascrivete i vostri punteggi mentre giocate. Quando tutti avranno giocato almeno un turno, il giocatore con il punteggio più alto sarà il vincitore!

NEDERLANDS

SLA DE MEESTE MOLLEN VOORDAT DE TIJD OP IS!

INHOUD
Speelunit, 2 knuppels

HET VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN
1. Het spel werkt op 3 AA batterijen (niet inbegrepen). Gebruik uitsluitend alkalinebatterijen. Dit speelgoed werkt mogelijk niet met andere batterijen. Schroef aan de onderkant van de speelunit het batterijklepje los met een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen), en til het klepje op. (figura A1)
2. Plaats 3 AA (LR6) alkalinebatterijen in de batterijhouder zoals afgebeeld.
3. Plaats het batterijklepje terug door de tabjes op hun plaats te schuiven, en schroef dicht.

   Als het spel niet goed werkt, moet je controleren of de batterijen goed zijn geplaatst.

   Vervang de batterijen als het geluid vervormd gaat klinken.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing, want deze kan later nog van pas komen.

VOORBEREIDINGEN
1. Zet de spelunit op een vlakke ondergrond.
2. Zet de AAN/UIT-knop op 'AAN'. Je hoort een toon en de rode en groene mollenlampjes gaan knipperen. (Figura A2)
3. Sla een willekeurige mol en het aftellen begint.

SPELEN MAAR
Doel: Raak zoveel mogelijk oplichtende mollen voordat de tijd om is.

Sla na het aftellen elke mol die oplicht. Elke mol die je slaat is 1 punt waard. Let goed op de middelste mol. Als die oplicht geef je 'm snel een mep omdat je daarmee 2 punten kunt verdienen. Maar wees snel want de lichtjes branden maar kort!

Als je op een mol slaat die niet oplicht, kost je dat 1 punt.

De toon en muziek veranderen als je nog maar 5 seconden over hebt.

Na afloop van ieder spel wordt je score getoond. De lampjes van de groene mol knipperen een aantal keren, gelijk aan het eerste cijfer van je score. Vervolgens knippert de rode mol een aantal keren, gelijk is aan het tweede cijfer van je score. Als je de score wilt herhalen, sla je op de middelste mol. Let op: Als je zo veel onverlichte mollen hebt geraakt dat je 0 punten hebt, zal het spel je aan het eind geen score geven.

Om een nieuw spel te beginnen, sla je op een rode of groene mol en het aftellen begint opnieuw.

SAMEN SPELEN VOOR 2 SPELERS
Laten we samenwerken! Speel samen met een tweede speler. Geef elke speler een hamer en werk samen om zoveel mogelijk mollen te raken.

WEDSTRIJDE
Ontdek wie het best de mollen kan slaan! Er kunnen zoveel mensen meespelen als je wilt. De spelers zijn om de beurt aan de beurt. Noteer de scores terwijl je speelt. Nadat iedereen een beurt heeft gehad, wint de speler met de hoogste score!

ESPAÑOL

¡MARCA LA MAYOR CANTIDAD DE LUCES ANTES DE QUE SE ACABE EL TIEMPO!

CONTENIDO
Unidad de juego., 2 Martillos atrapatopos

SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS
1. El juguete GUACA-MOLE funciona con 3 pilas 1,5V "AA", no incluidas. Recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. El juguete puede no funcionar con otros tipos de pilas. Desatornillar con un destornillador de estrella (no incluido) la tapa del compartimento de las pilas, situada en la base de la unidad principal de juego, y abrirla. (figura A1)
2. Colocar 3 pilas alcalinas AA/LR6 1,5V en el compartimento tal como se muestra.

Asegúrese de instalar las pilas correctamente, comprobar que las pilas están bien colocadas.

Cambiar las pilas del juguete cuando el sonido suene de forma distorsionada.

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

PREPARACIÓN
1. Coloca la unidad de juego sobre una superficie plana.
2. Pon el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en la posición de ENCENDIDO. Oirá un tono y las luces rojas y verdes parpadearán. (figura A2)
3. BOP cualquier lunar y la cuenta atrás comenzará.

¡A JUGAR!
Objetivo del juego: Objetivo: golpear el mayor número de topos iluminados posible antes de que finalice el tiempo.

Después de la cuenta atrás, haga un bop a cualquier topo que se encienda. Cada topo que bob vale 1 punto. ¡Ojo al topo del centro! Este topo es especial. Se ilumina con luces de ambos colores (rojas y verdes) y cuando lo haga, débes darte prisa en golpearlo porque si le das, obtendrás puntos extra. ¡Rápido, se apaga enseguida!

Si golpeas un topo que no está iluminado, esto restará un punto a tu puntuación total.

Se producirá un cambio de tono y música cuando solo queden 5 segundos.

Al final de cada JUEGO aparecerá en la pantalla tu puntuación. Las luces verdes del topo parpadearán un número de veces igual al primer dígito de su puntuación. Entonces, el lunar rojo parpadeará un número de veces igual al segundo dígito de su puntuación. Para repetir la puntuación, pulsa el topo central. Nota: Si golpeas tantos lunares sin iluminación que tienes 0 puntos, el juego no te dará una puntuación al final

Para comenzar un nuevo juego, bop un rojo o verde topo y la cuenta atrás comenzará de nuevo.

JUEGO DE 2 JUGADORES CO-OP
¡Aprende conmigo! Intente jugar en cooperación con un segundo jugador. Dé a cada jugador un mazo y trabaja juntos para golpear tantos lunares como puedas.

JUEGO DE TORNEO
Descubra quién es el puta de topo ayunado! Cualquier número de personas pueden participar. Cada jugador toma un turno jugando el juego. Registre sus puntuaciones a medida que vaya jvanca. Después de que todos hayan tenido un turno, el jugador con la puntuación más alta gana!

PORTUGUÊS

BATE NO MAIOR NÚMERO DE TOUPEIRAS POSSÍVEL ANTES DE O TEMPO ACABAR!

CONTEÚDO
Unidade de jogo, 2 martelos

PARA SUBSTITUIR AS PILHAS
1. APANHA A TOUPEIRA funciona com 3 pilhas AA (não incluídas). Utilizar apenas pilhas alcalinas. O brinquedo pode não funcionar com outro tipo de pilhas. Desaparafusar o compartimento de pilhas na parte de baixo da unidade de jogo com uma chave de fendas Philips (não incluída) e abrir. (Bild A1)
2. Instalar 3 pilhas AA (LR6) alcalinas no compartimento, como mostra a imagem.
3. Voltar a colocar a tampa fazendo deslizar as linguetas nos encaixes, pressionando a tampa para baixo e aparafusando-a.

   Se o jogo funcionar de forma incorreta, verificar se as pilhas estão bem instaladas.

   As pilhas devem ser substituídas se os sons começarem a sair distorcidos.

Guardar estas instruções para referência futura, pois contêm informações importantes.

PREPARAÇÃO
1. Coloca a unidade de jogo numa superfície plana.
2. Liga o interruptor LIGAR/DESLIGAR. Ouve-se um sinal sonoro e as luzes das toupeiras vermelhas e verdes piscam. (Bild A2)
3. Bate numa das toupeiras para começar a contagem decrescente.

VAMOS JOGAR
Objetivo: Bate no maior número de toupeiras com luz possível antes de o tempo acabar.

Após a contagem decrescente, bate em qualquer toupeira com luz. Cada vez que acertares numa toupeira, ganhas 1 ponto. Presta especial atenção à toupeira do meio. Quando ela se acender, bate rapidamente pois vale 2 pontos e não se mantém acesa durante muito tempo!

Bater numa toupeira que não está acesa subtrai 1 ponto do teu total de toupeiras.

Quando te sobrarem apenas 5 segundos, o toque e a música mudam.

No fim do jogo, é revelada a tua pontuação. As luzes das toupeiras verdes piscam o número de vezes correspondente ao primeiro dígito da tua pontuação. Em seguida, as luzes das toupeiras vermelhas piscam o número de vezes correspondente ao segundo dígito da tua pontuação. Para repetir a pontuação, bate na toupeira do meio. Nota: Se bateres tantas vezes em toupeiras não acesas e atingir os 0 pontos, o jogo não apresenta uma pontuação no final.

Aloita uusi peli mätäkiisemällä punaista tai vihreää myyrää, niin lähtölaskenta käynnistyy uudelleen.

2 PELAAJAN YHTEISTYÖPELI
Tehdään yhteistyötä! Pelaa samassa joukkueessa toisen pelaajan kanssa. Kumpikin pelaaja saa nuijan, ja he yrittävät yhdessä osua mahdollisimman moneen myyrään.

TURNAUSPELI
Kuka mätkii myyriä nopeimmin? Turnaukseen voi osallistua vaikka kuinka monta pelaajaa. Kaikki pelaavat omalla vuorollaan. Kirjaa pistemäärät muistiin. Kun kaikki ovat pelanneet, turnauksen voittaa suurimman pistemäärän saanut pelaaja!

SVENSKA

Slå flest mullvadar innan tiden går ut!

INNEHÅLL
Arkadenhet, 2 klubbor

SÅ HÄR BYTER MAN UT BATTERIERNA
1. WHAC-A-MOLE™ kräver 3 AA-batterier (ingår ej). Använd endast alkaliska batterier. Det kan hända att leksaken inte fungerar med andra batterier. Skruva loss batterilocket på undersidan av arkadenheten med en stjärnskruvmejsel (ingår ej) och lyft upp det. (Kuvat A1)
2. Sätt i 3 alkaliska AA-batterier (LR6) i facket, som bilden visar.
3. Sätt tillbaka locket genom att skjuta flikarna på plats, tryck ned locket och skruva fast.

   Om spelet inte fungerar som det ska bör du kontrollera batterierna.

   Batterierna kan behöva bytas ut när ljudet förvrängs.

Spara de här anvisningarna eftersom de innehåller viktig information.

FÖRBEREDELSER
1. Ställ arkadenheten på ett plant underlag.
2. Sätt strömbrytaren i läget PÅ. Det ska höras en signal och de röda och gröna lamporna börjar blinka. (Kuvat A2)
3. Slå på en mullvad så startar nedräkningen.

LEKDAGS
Spelets syfte: Slå så många upplysta mullvadar som möjligt innan tiden går ut.

Efter nedräkningen har startat slår du på den mullvad som lyser upp. För varje mullvad du slår får du 1 poäng. Håll koll på den mittersta mullvaden. När den lyser upp slår du den snabbt – den är värd 2 poäng men slocknar snabbt!

Om du slår på en mullvad som inte lyser upp får du 1 poäng avdrag på totalsumman.

Det hörs en signal och musiken ändras när du bara har 5 sekunder kvar.

När spelet är slut visas dina poäng. Den gröna mullvadens lampa blinkar lika många gånger som den första siffran i dina poäng. Sedan blinkar den röda mullvaden lika många gånger som den andra siffran i dina poäng. Slå på den mittersta mullvaden om du vill upprepa poängen. Obs! Om du slår på så många mullvadar som inte lyser upp att du får 0 poäng får du inga poäng på slutet.

Startta ett nytt spel genom att slå på en röd eller grön mullvad. Då startas nedräkningen på nytt.

SAMARBETSSPEL FÖR 2 SPELARE
Nu samarbetar vi! Försök samarbeta med en andra spelare. Varje spelare tar en klubba och samarbetar för att slå så många mullvadar de kan.

TURNERINGSSPEL
Ta reda på vem som är den snabbaste mullvadsdängaren! Obegränsat antal personer kan vara med. Alla får turas om att spela. Skriv upp poängen. När alla har spelat vinner den person som har flest poäng!

SUOMI

KUKA EHTII MÄTKIMÄÄN ENITEN MYYRIÄ?

SISÄLTÖ
Peliyksikkö, 2 nuijaa

PARISTOJEN VAIHTO
1. WHAC-A-MOLE™ -pelin käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (ei mukana pakkauksessa). Käytä vain alkaliparistoja. Peli ei välttämättä toimi, jos käytät muunlaisia paristoja. Avaa peliyksikön pohjassa olevan paristokotelon kannen ruuvit ristipääruuvimeisselillä (ei mukana pakkauksessa) ja nosta kansi auki. (figuri A1)
2. Aseta koteloon kuvan mukaisesti kolme AA(LR6)-alkaliparistoa.
3. Työnnä kielekkeet paikalleen, paina kansi alas ja ruuvaa se kiinni.

   Ellei peli toimi, tarkista paristot.

   Kun äänі vääristyy, vaihda paristot.

Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä siinä on tärkeää tietoa.

VALMISTELU
1. Aseta peliyksikkö tasaiselle alustalle.
2. Käännä virtakytkin ON-asentoon. Pelistä kuuluu äänimerkki, ja myyrien punaiset ja vihreät valot vilkkuvat. (figuri A2)
3. Mätkäise mitä tahansa myyrää, niin lähtölaskenta alkaa.

PELAAMINEN
Tavoite: Kun myyrän valo syttyy, mätkäise sitä. Osu mahdollisimman moneen myyrään ennen kuin peliaika loppuu.

Lähtölaskennan jälkeen mätkäise myyrää, jonka valo syttyy. Kun osut myyrään, saat yhden pisteen. Seuraa keskellä olevaa myyrää tarkasti. Kun sen valo syttyy, mätkäise sitä nopeasti! Siitä saa kaksi pistettä, mutta sen valo palaa vain hetken!

Jos osut myyrään, jonka valo ei pala, pistemäärästäsi vähennetään yksi piste.

Kun peliaikaa on jäljellä 5 sekuntia, kuuluu äänimerkki ja musiikki vaihtuu.

Kun peli on päättynyt, myyrät paljastavat pistemääräsi vilkkumalla. Vihreä myyrä kertoo pistemäärän ensimmäisen numeron ja punainen myyrä toisen numeron. Jos sile vihreä vilkkuu kerran ja punainen kolmesti, pistemäärä on 13. Toista pistemäärää painamalla keskellä olevaa myyrää. Huomaa: jos osut niin moneen myyrään, jonka valo ei pala, että pistemääräsi on 0, pistemäärää ei paljasteta lopuksi.

Aloita uusi peli mätkäisemällä punaista tai vihreää myyrää, niin lähtölaskenta käynnistyy uudelleen.

JOGO COOPERATIVO PARA 2 JOGADORES
Vamos jogar juntos! Joga de forma cooperativa com um segundo jogador. Dá um martelo a cada jogador e trabalhem em equipa para acertarem no maior número possível de toupeiras.

JOGO DE TORNEIO
Descobre qual o jogador mais rápido a bater em toupeiras! Não existe limite de jogadores. Cada jogador joga a vez. Devem registar as respetivas pontuações à medida que o jogo avança. Depois de todos terminarem a sua vez, o jogador com a pontuação mais alta ganha!

SVENSKA

SMÄK SÅ MANGE MULDVARPER SOM MULIGT, INDEN TIDEN ER GÅET!

INDHOLD
Arkadeenhed, 2 køller

UDSKIFTNING AF BATTERIER
1. WHAC-A-MOLE™ bruger 3 AA-batterier (medfølger ikke). Brug kun alkaline batterier. Legetøjet virker muligvis ikke, hvis der anvendes andre batterityper. Løsn skruen i dækslet til batterirummet på bagsiden af arkadeenheden med en stjerneskruetrækker (medfølger ikke), og tag dækslet af. (figur A1)
2. Læg 3 alkaliske AA-batterier (LR6) i batterirummet som vist.
3. Sæt dækslet på igen ved at føre tapperne på plads, trykke dækslet ned og spænde skruen.

   Hvis spillet ikke fungerer, skal du tjekke, at batterierne er sat rigtigt i.

   Batterierne bør udskiftes, når lyden bliver forvrænget.

Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug.

OPSÆTNING
1. Anbring arkadeenheden på et jævnt underlag.
2. Sæt TÆND/SLUK-knappen på "TÆNDT". Du hører en tone, og de røde og grønne muldvarpelys blinker. (figur A2)
3. Smæk en muldvarp, og nedtællingen starter.

LAD SPILLET BEGYNDE
Spillets formål: Smæk så mange som muligt af de lysende muldvarper, inden tiden er gået.

Efter nedtællingen skal du smække en hvilken som helst muldvarp, der lyser. Du får 1 point for hver muldvarp, du smækker. Hold skarp godt øje med den midterste muldvarp. Når den lyser, skal du skynde dig at smække den, for den giver 2 point, men den lyser ikke længe!

Hvis du smækker en muldvarp, der ikke lyser, trækkes der 1 point fra din samlede muldvarpescore.

Du hører en tone, og musikken skifter, når der kun er 5 sekunder tilbage.

Når spillet er slut, afsløres din score. Den grønne muldvarp blinker det antal gange, der svarer til det første cifre i din score. Derefter blinker den røde muldvarp det antal gange, der svarer til det andet cifre i din score. Hvis scoren skal vises igen, skal du slå på den midterste muldvarp. Bemærk: Hvis du smækker så mange muldvarper, der ikke lyser, at du har 0 point, giver spillet dig ingen score, når det er slut.

Smæk en rød eller grøn muldvarp for at starte et nyt spil, så begynder nedtællingen igen.

SAMARBEJDSSPIL FOR 2 SPILLERE
Lad os samarbejde! Prøv å samarbeide med en annen spiller. Gi hver spiller en klubbe, og samarbeid om å slå så mange muldvarper som dere klarer.

TURNERING
Finn ut hvem som er raskest til å slå muldvarper! Alle som vil, kan bli med. Hver person spiller etter tur. Merk dere poengsummene etterhvert som dere spiller. Vinneren er den som til slutt har høyest poengsum.

DANSK

SMÆK SÅ MANGE MULDVARPER SOM MULIGT, INDEN TIDEN ER GÅET!

INDHOLD
Arkadeenhed, 2 køller

UDSKIFTNING AF BATTERIER
1. WHAC-A-MOLE™ bruger 3 AA-batterier (medfølger ikke). Brug kun alkaliske batterier. Legetøjet virker muligvis ikke, hvis der anvendes andre batterityper. Løsn skruen i dækslet til batterirummet på bagsiden af arkadeenheden med