



SNABBSTARTSGUIDE

Om du följer dessa instruktioner kan du komma igång och tävla på bara några minuter



PIKAKÄYTÖPÄÄS

Toimi ohjeiden mukaisesti, niin pääset pelaamaan muutamassa minuutissa.

1 Ladda ner den kostnadsfria appen




■■■ Sök på Apple Store eller Google play efter **VR Real Feel™ Fishing**.

Systemkrav: Android 4.4 eller högre, iOS 8.3* eller högre

* Läggta icke på operativsystem kan finnas efter hand - gå till www.vr-entertain.com om du vill se de senaste kraven på operativsystemet.

2 Montera ihop spöet och sätt in batterierna

- 2.1 Fäst spöpetsen i stommen genom att koppla ihop de D-formade anslutningarna.
- 2.2 Besluta om du vill fiska med höger eller vänster hand. Testa vilket dera som är naturligare för dig. Fäst sedan vevhandtaget på den sida där du har handen fri. (Exempel: Om du fiskar med höger hand fäster du handtaget på vänster sida om rullen). Passa in handtagets spår på tappren och tryck in den.
- 2.3 Fäst stopparen på motsvarande sätt på motsatt sida av rullen.



3 Ställ in smarttelefonen

- Stäng AV Wi-Fi och mobildata. Närn mikään ei häiritse pelaamistasi. Då slipper du bli störd medan du spelar. Du kan även ställa in telefonen i "flygplansläge", men se till att Bluetooth®-anslutningen fortfarande är aktiverad.
- **Bluetooth®** **VIKTIGT!** *Bluetooth® 4.0 (BLE)-anslutningen måste fungera för att du ska kunna spela med VR Real Feel™ Fishing.*

4 Starta VR REAL FEEL™ -appen

- Klicka på VR Real Feel™-appen på din enhet för att starta den.
- Ställ in strömbrytaren på höger sidan av spöet på ON.



OBS: LED-lampen på spöets högra sida blinkar för att visa att batterierna fungerar.



Tryck på SCAN i appen för att ansluta spöet med hjälp av Bluetooth®.

Spellet börjar automatiskt när spöet är anslutet.

OBS: LED-lampen på spöet ska vara tänd. Detta visar att Bluetooth®-anslutningen lyckades.

OBS: Du måste ha anslutit spöet via Bluetooth® för att appen ska startas.

Vidistä vapa Bluetooth®-yhteyden avulla painamalla sovelluksessa SCAN. Peli alkaa automatisesti, kun vapa on yhdistetty.

HUOM! Vavan LED-valo sytyy, kun Bluetooth®-yhteys on muodostettu.

HUOM! Sovellus aukaata vain, jos vapa on yhdistetty Bluetooth®:lla.

1 Ilmaisen sovelluksen lataaminen




■■■ Hae Apple Storesta tai Google Play -kaupasta **VR Real Feel™ Fishing**.

Systemkrav: Android 4.4 tai uudempi, iOS 8.3* tai uudempi

* OS-vähimmäiskäytöskelpo on ollut muutama. Tarkista sovitustasi OS-versio ja suorituskyky www.vr-entertain.com.

2 Vavan kokoaminen ja paristojen asennus

- 2.1 Liitä kärkiosa runkoon yhdistämällä D:n muotoiset liittimet toisiinsa.
- 2.2 Päättää, haluatko kalastaa oikealla vai vasemmalla kädelä. Kokeile kumpi tuntuu luontevammalta. Liitä sitten kelan kahva paikalleen vapaaksi jäävän käden puolelle. (Esimerkki: Jos kalastat oikealla kädelä, kiinnitä kahva kelan vasemmalle puolelle). Sovita kahvan ura karaan ja paina se sisään.
- 2.3 Kiinnitä suojaluppa samalla tavalla kelan vastakkaiselle puolelle.



3 Älypuhelimen asetukset

- Laita WiFi (WLAN) ja mobiilidata pois päältä. Närn mikään ei häiritse pelaamistasi. Voit laittaa puhelimesi myös lentokonetilaan, mutta varmista silloin, että Bluetooth®-yhteys on edelleen käytössä.
- **Bluetooth®** **ITÄRKEÄÄ:** VR Real Feel™ Fishing -pelin pelaamiseen tarvitaan toimivaa Bluetooth® 4.0 (BLE)-yhteys.

4 VR REAL FEEL™ -sovelluksen käynnistys

- Käynnistä VR Real Feel™ -sovellus napsauttamalla sitä laitteeltasi.
- Käännä vavan oikealla puolella oleva ON/OFF-kytkin ON-asentoon.

HUOM! Vavan oikealla puolella oleva LED-valo vilkkuu sen merkeksi, että paristot toimivat.



